



Cod. AB622300000

Rotondo Piano cm 30
Round Platter cm 30



Cod. AB6841A0000

Confezione 3 Piatti Piani cm 28
Dinner Platters Set 3p. cm 28



Cod. CC623280000

Rotondo Fondo cm 28
N.C. Deep Plate cm 28



Cod. CC6841D0000

Confezione 3 Rotondi Fondi cm 24
Set 3 N.C. Deep Plates cm 24



Cod. CC6841E0000

Confezione 3 Insalatiera cm 20
Set 3 Salad Bowls cm 20



Cod. CC624240000

Insalatiera cm 24
Salad Bowl cm 24



Cod. AB684110000

Confezione 3 Piatti Piani cm 26
Dinner Plates Set 3p. cm 26



Cod. AB684130000

Confezione 3 Piatti Dessert
Set 3 Dessert Plates



Cod. AB6841B0000

Confezione 3 Piatti Pane
Set 3p. Bread Platter



Cod. CC684120000

Confezione 3 Piatti Fondi cm 23
Set 3 Soup Plates cm 23



Cod. CC620360000

Ovale Piano cm 35
Oval Plate cm 35



Cod. CC620300000

Ovale Piano cm 30
Oval Plate cm 30



Cod. CC684050000

Confezione 3 Coppette cm 15
Set 3 Bowls cm 15



Cod. CC024250000

Insalatiera Obliqua cm 25
Slanting Salad Bowl cm 25



Cod. CC024210000

Insalatiera Obliqua cm 20
Slanting Salad Bowl cm 20



Cod. CC004140000

Coppetta Obliqua cm 15
Slanting Bowl cm 15



Cod. CC004100000

Coppetta Obliqua cm 10
Slanting Bowl cm 10



Cod. CC608160000

Piatto Tazza Brodo cm 16
Soup Saucer cm 16



Cod. CC618330000

Tazza Brodo S/P cc 330
Soup Cup cc 330



Cod. CC685130000

Confezione 4 Tazze The C/P cc 210
Set 6 Tea Cup&Saucer cc 210



Cod. CC685010000

Confezione 6 Tazze Caffè C/P cc 85
Set 6 Coffee Cup&Saucer cc 85