





**Cod. AB622300000**

Rotondo Piano cm 30  
*Round Platter cm 30*



**Cod. AB6841A0000**

Confezione 3 Piatti Piani cm 28  
*Dinner Platters Set 3p. cm 28*



**Cod. AB684110000**

Confezione 3 Piatti Piani cm 26  
*Dinner Plates Set 3p. cm 26*



**Cod. AB684120000**

Confezione 3 Piatti Fondi cm 22  
*Set 3 Soup Plates cm 22*



**Cod. AB684130000**

Confezione 3 Piatti Dessert  
*Dessert Platters Set 3p.*



**Cod. AB6841B0000**

Confezione 3 Piatti Pane  
*Set 3p. Bread Platter*



**Cod. PE620370000**

Ovale Coupe cm 36x25  
*Coupe Oval Platter cm 36x25*



**Cod. PE620300000**

Ovale Coupe cm 31x20  
*Coupe Oval Platter cm 31x20*



**Cod. PE624240000**

Insalatiera cm 23  
*Salad Bowl cm 23*



**Cod. CC685010000**

Confezione 6 Tazze Caffè C/P  
*Set 6 Coffee Cup & Saucer cc 85*



**Cod. CC685130000**

Confezione 4 Tazze The C/P  
*Set 4 Tea Cup & Saucer cc 210*



**Cod. PE632050000**

Lattiera cc 50  
*Creamer cc 50*



**Cod. PE632100000**

Lattiera cc 100  
*Creamer cc 100*



**Cod. PE632300000**

Lattiera cc 280  
*Creamer cc 280*



**Cod. PE633020000**

Theiera cc 270  
*Tea Pot cc 270*



**Cod. PE633050000**

Theiera cc 500  
*Tea Pot cc 500*